


mondiale

head spa HS1



モンデール ヘッドスパ HS1 取扱説明書

ご使用の前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
本書は大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- ⚠ **危険**: この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
- ⚠ **警告**: この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- ⚠ **注意**: この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

絵表示の例

- 🚫 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

<免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- 🚫 次のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。
- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招く恐れがあります。

- 🚫 ・高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- ・電子レンジや高圧容器などの中に、本体・及びACアダプターや付属する部品等を入れないでください。
 - ・火の中に投入したり、過熱したりしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

- 🚫 接続端子をショートさせないでください。また接続端子に誘電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。

火災や故障の原因になる場合があります。

- 🚫 ACアダプターをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のものを接触させないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

⚠ 警告

- 🚫 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないでください。

事故やトラブルの恐れがあります。

- 🚫 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。

- 🚫 指定以外の電源電圧では使用しないでください。

火災や感電等の原因になります。

- 🚫 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。

落雷による感電の原因になります。

- 🚫 自分で意思表示ができない人には使用させないでください。

事故やけがの恐れがあります。

⚠ 警 告

🚫 絶対に改造、分解、修理しないでください。

感電、事故および故障の原因になります。

🚫 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

感電の恐れがあります。

🚫 子供の手の届くところでは絶対に使用しないでください。また置かないでください。

事故やトラブルの恐れがあります。

🚫 次のような方は絶対に使用しないでください。

- ・頭部及び目周囲の神経障害、皮膚知覚障害のある方
- ・骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
- ・小児や成長期の子供、及びご自身で意思表示のできない方

事故やトラブルの恐れがあります。

- ・交通事故等による頭部及び眼科的後遺症がある方

症状が悪化し、最悪の場合失明の恐れがあります。

🚫 次のような時は絶対に使用しないでください。

- ・体調がすぐれない時や発熱時
- ・飲酒後や薬を服用した時や疲労が激しい時
- ・就寝時
- ・装着部位にけがや痛みがある時

❗ 次のような疾患のある方は医師と相談の上ご使用ください。

- ・心臓疾患
- ・有熱性疾患
- ・急性疾患
- ・感染症疾患
- ・血圧異常
- ・血友病疾患
- ・悪性腫瘍
- ・てんかん
- ・糖尿病
- ・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患(疼痛性)
- ・眼科の疾患
- ・骨粗しょう症の方
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルの恐れがあります。

- ・頭部及び目周囲に皮膚病(黒皮病、アトピー性皮膚炎、色素異常、その他皮膚疾患)のある方、またはあった方
- ・アレルギー体質の方
- ・敏感肌の方
- ・皮膚感覚の弱い方

肌や身体にトラブルをおこす恐れがあります。

⚠ 警 告

- !
 - ・使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
 - ・必ず痛くないレベルで使用してください。強すぎると接触部にトラブルを起こす恐れがあります。
 - ・使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子を見ながら使用してください。
 - ・使用時間は取扱説明書の指示を守ってください。(6 ページ参照)

事故やトラブルの恐れがあります。

- !
 - 必ず交流100Vで使用してください。

守らないと火災や感電の原因になります。

- !
 - 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、ACアダプターの電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。

火災や感電・ショートの原因になります。

- !
 - お手入れをするときには必ず電源を切り、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

抜かないでお手入れすると感電やショートの原因になります。

⚠ 注 意

- 🚫 本体を使用中、歩いたり他の作業をする場合は、周囲の状況等十分注意してご使用ください。また、車の運転や機械の操作など、危険をともなう作業中には絶対に使用しないでください。

思わぬ事故につながります。

- 🚫 他の機器との併用は、絶対にしないでください。

事故やけがの恐れがあります。

- 🚫 電源の入った状態で、電池や電極には絶対に触れないでください。

痛みや強いショックを受ける恐れがあります。

- 🚫 コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、ものを挟み込んだりしないでください。

火災や感電、ショート、やけどの恐れがあります。

- 🚫 本体を落としたりぶつけたりして破損したら、絶対に使用しないでください。

けがや故障の恐れがあります。

⚠ 注意

🚫 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

たこ足配線等で定格を越えると発熱による火災の原因になります。

🚫 眠りながら使用しないでください。

故障や事故、体調不良をおこす恐れがあります。

🚫 エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。

けがや故障の原因になります。

🚫 生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしないでください。生地が破損した場合は絶対に使用しないでください。

けがや故障の原因になります。

🚫 本体・及びACアダプターや付属する部品等に水や他の液体をかけたり浸したりしないでください。風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしないでください。

🚫 本体は水洗いしないでください。

内部に水が入り、故障や火災、感電の恐れがあります。

🚫 本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しないでください。

事故やトラブルの原因になります。

🚫 直射日光のある場所での使用や保管は絶対にしないでください。

🚫 高温多湿な環境では使用しないでください。

故障や劣化の恐れがあります。

🚫 つけまつげ、まつげエクステ、アイメイク等をしたまま使用しないでください。

目や皮膚を傷つけたり炎症などの恐れがあります。

❗ 使用後は速やかに本体を外してください。

長時間装着すると跡がのる恐れがあります。

❗ 1日の使用時間は15分を目安にご使用ください。

過度な使用は体調不良をおこす恐れがあります。

❗ 使用中に身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動機など）を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

⚠ 注意

- !**使用するときは必ず、電源スイッチ、操作ボタンなど各機能が正常に作動することを確認してから使用してください。**

守らないと事故やけがの恐れがあります。

- !**電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。**

守らないと感電・ショート・発火の原因になります。

- !**使用中または充電中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱している等異常が起きたら直ちに電源を切り、充電中の場合は電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。**

火災などの原因になります。

- !**充電中に停電が発生した場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

再通電された時事故の原因になります。

- !**充電時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**

火災などの原因になります。

- !**ヒーターが熱いと感じた場合は即座に使用を中止してください。**

守らないと事故やけがの恐れがあります。

- !**エアバッグを痛めないようにする為、過度な圧力をかけないよう、本体装着後に電源を入れるようにしてください。**

故障の原因になります。

- !**眼鏡やコンタクトレンズ、ヘアピン、ウィッグ等を使用の方は、必ず外してからご使用ください。**

目や皮膚を傷つけたり炎症、けがなどの恐れがあります。


■ 製品特徴

モンデール ヘッドスパ HS1は、マイクロコンピュータチップを搭載し、エアプレッシャーと電動バイブレーションを的確に制御する事で、頭部や目のまわりに適度な圧迫や刺激を与え、快適なリラクゼーションをお楽しみいただけます。


また、内蔵のヒーリングミュージックが、より深いくつろぎへと誘います。
安らぎのひと時をご体感ください。

■ 製品内容

本製品には、本体、AC アダプター、イヤホン、取扱説明書(本書)が同梱されております。



本体



ACアダプター



イヤホン


※コードの短い方を
左側、長い方を右側に
してご使用ください。



取扱説明書(本書)

■ 各部の名前と機能

【本体】



A : 主電源

B : エアプレッシャー排気ボタン（安全装置作動ボタン）

C : 電池カバー（電池の交換時以外には開閉しないでください）

D : イヤホン差込口（ミュージックを聴く際はこちらにイヤホンを差してください）

E : AC アダプター差込口（DC/USB カバー）

F・G : 使用しません


■ ご使用の前に

充電の仕方

1. 本体下部の DC/USB カバーを開きます。
2. 本体下部の AC アダプター差込口に AC アダプターのプラグを差し込みます。
3. 充電中は本体のインジケータが赤色に点滅します。充電が完了すると青色に点灯します。

【注意】

1. 本体の電源をオフ(スイッチを "OFF" の位置)にしてから充電してください。
充電時間はおよそ 4 時間です。※充電中は全ての機能が使用できません
2. 充電中に本体の電源をオン(スイッチを "ON" の位置)にした場合でも、システムは自動的にオフになります。
3. 充電池の電圧が $3.2 \pm 0.1V$ よりも低下した場合、自動的に電源が切れます。
その際、本体のインジケータが点滅します。速やかに本体電源をオフ(スイッチが "OFF" の位置)にして充電してください。



■ ご使用方法

装着方法

1. 後頭部、頭頂部のサイズ調整ダイヤルをいったん全て緩めてください。
2. 本体をヘルメットのように被り、ゴーグルのアイホールから適切に視界が得られる位置で、片手でゴーグルを押さえ、仮固定してください。
3. 仮固定した位置がずれないように、もう一方の手で後頭部のサイズ調整ダイヤルを回し、締め付けてください。その際は、軽く頭を振ってもグラつかない程度を目安にしてください。
4. 頭頂部のサイズ調整ダイヤルを回し、頭皮に軽く触れる程度に調整してください。


エアプレッシャーが眼球に当たらず眼の周りにくるよう
に調整してください。



サイズ調整ダイヤルで、締め付け強度を調整してください。エアプレッシャーで圧力がかかりますので、強く締めすぎないようご注意ください。
※適応頭囲サイズ 56~64cm

操作方法

電源オン：本体後部の電源スイッチを“ON”の位置にスライドします。
電源オフ：本体後部の電源スイッチを“OFF”の位置にスライドします。



【エアプレッシャー排気ボタン】
エアプレッシャーの圧力が強いと感じた時は、すぐに本体のエアプレッシャー排気ボタンを押して空気を抜いてください。

フルオートモードで
15分間作動します

- ・エアプレッシャー（オートプログラム）
- ・ヒーター（約39~42度）※使用環境によって誤差が生じます
- ・バイブレーション ※開始時数秒と、開始から13分後に2分間作動

■ 充電式電池について

- ・充電式電池はリチウムイオンポリマー電池を使用しています。
- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や半年以上使わなかった時は電池の性能が低下している場合がございます。半年以上使用されない場合は電池が劣化します。半年に一度はフル充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、電池が劣化する原因にもなります。
- ・充電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。
- ・製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

■ 充電式電池の交換について

- ・充電式電池を交換の際は、本製品専用の交換用バッテリーパックMB2300を必ずご使用ください。
- ・本製品専用の交換用バッテリーパックMB2300はお買い上げの販売店または弊社にてお買い求めいただけます。



このマークは小型充電式電池の再利用を目的として制定されたリサイクルマークです。充電式電池に用いられる希少な資源を有效地に活用するためにも、リサイクルには是非ご協力ください。
交換後の使用済み電池は「リサイクル協力店」加入の電器店またはスーパーなどに設置のリサイクルボックスで回収しています。

詳しくは一般社団法人 JBRC ホームページ
<http://www.jbrc.com> をご覧ください。

■ 充電式電池に関する安全上のご注意

⚠ 危 險

- 🚫 · 本製品専用の充電式電池です。本製品以外に使用しないでください。
· 取り出した充電式電池は充電しないでください。
· 火の中に投下・加熱をしないでください。
· 衝撃を与えたとき釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
· 火のそばや炎天下など高温の場所で充電、使用、放置しないでください。
· チューブを絶対にはがさないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

⚠ 警 告

- 🚫 電池の交換時以外に充電式電池を取り出したり、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

誤飲・事故やトラブルの恐れがあります。

- 🚫 製品を破棄する時以外は絶対に分解しないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

- ❗ 充電式電池の液が漏れた時は、素手で液を触らず以下の処置をしてください。

- ・液が目に入った時は、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。
- ・液が体や衣類に付いた時は、きれいな水でよく洗い流したあと、医師にご相談ください。

失明・皮膚の炎症・けがの原因になります。

- ❗ 充電式電池が漏液したり、異臭がしたりする時は直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火する恐れがあります。

発火・破裂・故障・火災・けがの原因になります。

■ ブラック

不具合の際は下記の手順で確認してください。

問題	考えられる理由	対応(解決法)
作動しない	本体主電源がオフになっています	本体後部の電源スイッチを“ON”の位置にスライドしてください
	本体の充電が切れています	ACアダプターで充電してください
使用中に停止する	本体の充電が切れています	ACアダプターで充電してください
	タイマーが終わると自動停止します	異常ではありません
満充電しても数分しか作動しない	充電式電池の寿命	充電式電池を交換してください
アダプターが異常に熱い	コンセントの差込がゆるい	ゆるくないコンセントを使用してください

ご使用中、体に異常があったときは、すぐに使用を中止して医師にご相談ください。

■ 仕様

【機能】 エアプレッシャー + バイブレーション + ヒーター

【定格】 《電源》 DC 5V 1A 電力 5W (充電時)

《ACアダプター》 AC100-240 (50/60Hz)

【作動時間】 15 分間のオートモード

【使用可能条件】 《気温》 5°C~40°C 《湿度》 80%未満

《気圧》 860 hPa~1060 hPa

【外観仕様】 ポリカーボネイト70%・ABS30%

■ お手入れ方法

- 必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてから行ってください。
- 水洗いは出来ません。お手入れする時は乾いたやわらかい布で拭いてください。
本体についた汚れは、水でかるく湿らせたやわらかい布で拭き取ってください。

■ 保証とアフターサービス

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示ください。詳細は下記保証規定をご参照ください。

※保証書は箱の内蓋部分にあります。

保証規定

持込修理

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、お買い上げ日から一年以内は無料で修理・交換いたします。
(分解されていない場合に限ります。)
 2. 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。
※輸送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んで箱などに入れてください。
 3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規定に従って対応させていただきます。
また、製品輸送の場合は「輸送料」などの実費を申し受けます。
 4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - イ. 本証の提示がない場合。または本証にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入、指定のプロダクトIDシールの貼付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ロ. お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - ハ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ニ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - ホ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - ヘ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - ト. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - チ. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本体以外の付属品は保証の対象外です。
 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。